



PRÉCONISATIONS DE MISE EN OEUVRE

lames de terrasses en frêne thermo-traité



AVANT TOUTE CHOSE IL FAUT SAVOIR QUE SI LES BOIS THERMO-TRAITÉS ONT UNE BONNE DURABILITÉ, ILS SONT EN REVANCHE PLUS CASSANTS QUE LES AUTRES. IL FAUT IMPÉRATIVEMENT SUIVRE LES PRÉCONISATIONS CI-DESSOUS. DE PLUS, UN ENTRETIEN AU TEXTROL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ.

NB : Il se peut que malgré ces précautions quelques lames se fendent. On considère ce phénomène comme « acceptable » jusqu'à 5 % du nombre de lames.

1

préconisations de pose

Stockage

Entreposer les lames de terrasse 48h avant installation sur le site même de pose pour que l'humidité du bois s'équilibre à l'humidité ambiante.

Installation

- Entraxe max des supports de fixation : 50cm.
- Prévoir un jeu de 6-7mm entre chaque lame.
- Visserie inox de 5x50mm (pour éviter des tâches noires à la surface du bois).
- Pré perçage systématique du bois (Ø perçage bois = Ø vis + 1mm)
- Positionnement des vis à 20mm des bords de lame.
- Positionnement des vis à 40mm du bout de la lame.

2

avant la pose

Gerces et couleur

Le bois thermo-traité peut montrer des petites gerces qui ne dépassent généralement pas les 1-2mm. Quant aux différences de couleur qui peuvent apparaître entre les lames, elles

résultent des différentes provenances du bois. En aucun cas ces gerces et/ou la couleur ne peuvent être l'objet d'une réclamation.

3

après la pose

Vieillessement en milieu extérieur

Le vieillissement naturel des lames de terrasse va donner au bois une patine grise argentée et va accentuer le brossage de celui-ci. De plus, en présence d'eau, le bois va gonfler, puis rétrécir avec le vent et le soleil. Ce cycle, plusieurs fois répété, va créer des petites craquelures en surface qui ne peuvent faire l'objet d'une quelconque réclamation.

Entretien

Un entretien régulier limitera le vieillissement prématuré des lames.
Produit(s) préconisé(s) = TEXTROL (SEASONITE au préalable si bois neuf)